

采用创新的光学系统设计,具有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna 精心设计的 CAL Check ™功能允许使用 NIST 可追溯标准对仪表进行性能验证,多种测量方法,用户可以选择使用定制专用试剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,电池状态指示灯和自动关机设置,适用于水质,环境,教育,工业等行业。

适用于

· 海水水族馆

・ 环保领域

· 水产养殖

· 水质检测

性能特点

- · 优良的光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器的良好校准;
- · 易读 LCD 显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷;
- · 倒计时功能,试剂与样品反应时间一致性,确保测量精确度;
- · 操作简单,出厂前内置标准曲线标定,确保仪器性能良好;
- · 高精度测量结果,光源防尘测量系统,自动关机节电模式
- · 优良防水性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。





LED 高品质光源系统

LED 光源与传统钨灯等光源相比,具有更优越的性能和更高发光效率,可使用较小的能量提供稳定光源,LED 可以忽略所产生自身热量,因为较高热量会影响电子产品的稳定性

CAL Check ™ 功能

Hanna 精心设计 CAL Check ™功能,允许使用 NIST 可追溯标准对仪表进行性能验证和校准; CAL Check ™ NIST 曲线标定组,用于模拟 每个波长的特定吸光度值,以验证后续读数的准确性。

HI758-25 定制专用钙【Ca】试剂 预测次数 25 次

钙【Ca】试剂适用于范围 200 to 600 mg/L(ppm)Ca2+,预制高质量钙【Ca】测量试剂,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到 NIST 标准参考物质(SRM),方便快捷实现钙【Ca】快速准确的比色测量,参照锌试剂方法;钙【Ca】试剂经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到 NIST 标准参考物质(SRM)

操作简单快捷

分别将 1mL HI7581 及 1 袋 HI7582 预制钙【Ca】试剂加入待测水样中【详见操作使用手册】,含有钙【Ca】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量钙【Ca】的量,使用 HI758 光度测定仪测定颜色变化,钙【Ca】的浓度以 mg/L(ppm)显示读数。温馨提示: 切勿使用自来水清洗玻璃比色皿,建议使用 HI98703-50 专用清洗液进行比色皿处理,空白样必须使用高品质的去离子水【推荐 HI70436 去离子水,规格: 3.75L】或者蒸馏水,这是确保测量读数准确可靠性的基本保障



技术指标

测量范围		200 to 600 ppm(mg/L) Ca ²⁺
解析度		1 mg/L (mg/L)
精度 @ 25° C(77° F)		读数 ±5%
方法标准		参照锌试剂方法
光源模式		硅光电池,LED @ 610 nm
电源模式		1×1.5AAA 高性能 7# 电池,10 分钟不用后自动关机
使用环境		0 to 50° C(32 to 122° F),RH max 95%,无冷凝
尺寸重量		主机尺寸: 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4 "x 2.4" x 1.5 "),主机重量: 64 g (2.25 oz.)
相关附件	玻璃比色皿	HI731315 专用玻璃比色皿(杯 + 盖)
	测量试剂	HI758-26 钙【Ca】试剂,预测次数:25 次
	标准曲线 核定组	HI758-11 钙【Ca】NIST 测量曲线标定组,标准值 @25°C:400 ± 20 ppm Ca ²⁺

