

HI83326

酸度 pH- 多参数水质快速测定仪

——可连接数字 pH 电极

多参数水质快速测定仪，独特将电化学法和比色法巧妙结合，内置可充电系统，可测量碱度，钙硬度，氯，溴，臭氧，pH 等在内的 12 项水质测量项目，操作携带方便，广泛适用于泳池与水疗水质监测，水质分析等，便于现场或野外快速水质测量。



性能特点

- 电化学测量方法与比色方法巧妙结合；可连接 pH 电极测量酸度 pH 值；
- 内置可充电锂电池及电源适配器，满足实验室和野外现场快速测量；
- 新型高品质光路系统，科学设计测量槽，有效避免光线干扰，确保测量精准度及可靠性；
- USB 数据接口，1000 个测量数据储存，方便进行数据管理分析；
- LCD 背景灯功能，方便不同环境下查看；随屏帮助信息，逐步指导完成各项操作，简单人性化。



HI83326-11 NIST 标准测量曲线标定组（选购）

HI83326 测量参数表

参数	测量范围	解析度	精度 (@25 °C)	选购试剂	▲▼ 键转换项目
碱度	0 to 500 mg/L (as CaCO ₃)	1 mg/L	读数 ±5% ±5 mg/L	HI775-26	---
溴	0.00 to 8.00 mg/L (as Br ₂)	0.01 mg/L	读数 ±3% ±0.08 mg/L	HI93716-01 HI93716-03	---
余氯	0.00 to 5.00 mg/L (as Cl ₂)	0.01 mg/L	读数 ±3% ±0.03 mg/L	HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F	---
总氯	0.00 to 5.00 mg/L (as Cl ⁻)	0.01 mg/L	读数 ±3% ±0.03 mg/L	HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T	---
铜高量程	0.00 to 5.00 mg/L (as Cu ²⁺)	0.01 mg/L	读数 ±4% ±0.02 mg/L	HI93702-01 HI93702-03	---
氰尿酸	0 to 80 mg/L (as CYA)	1 mg/L	读数 ±15% ±1 mg/L	HI93722-01 HI93722-03	---
硬度, 钙	0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO ₃)	0.01 mg/L	读数 ±5% ±0.11 mg/L	HI93720-01 HI93720-03	法国度 (° FH)、德国度 (° DH)、英国度 (° EH)
铁高量程	0.00 to 5.00 mg/L (as Fe)	0.01 mg/L	读数 ±2% ±0.04 mg/L	HI93721-01 HI93721-03	---
硝酸盐	0.0 to 30.0 mg/L (as NO ₃ ⁻ - N)	0.1 mg/L	读数 ±10% ±0.5 mg/L	HI93728-01 HI93728-03	硝酸盐 (NO ₃ ⁻)
臭氧	0.00 to 2.00 mg/L (as O ₃)	0.01 mg/L	读数 ±3% ±0.02 mg/L	HI93757-01 HI93757-03	---
pH	6.5 to 8.5 pH	0.1 pH	读数 ±0.1 pH	HI93710-01 HI93710-03	---
磷酸盐低量程	0.00to 2.50 mg/L (as PO ₄ ³⁻)	0.01 mg/L	读数 ±4% ±0.04mg/L	HI93713-01 HI93713-03	磷 (P) 和 五氧化二磷 (P ₂ O ₅)