



HI144 可锁在墙壁支架上的温度记录仪





HI144 可锁在墙壁支架上的温度记录仪

温度的监测在食品分发的各个阶段至关重要，这包括从包装和储存到运输到当地市场或餐馆的时间。对于冷藏食品，必须确保产品始终正确储存，以保持食品的质量和安全性，防止细菌生长。HI144-10 将有助于作为 HACCP（危害分析和关键环节控制点）监测计划的一部分记录温度。

对于建筑维护，该温度记录仪可以跟踪办公室或仓库的环境温度，以确保暖气或空调恒温器程序正确及冷热空气分布均匀。

使用所提供的电脑软件，HI144-10 可编程以 1 分钟至 24 小时为间隔来记录温度，并可存储多达 8000 个读数。HI144-10 配备 HI144 温度记录仪，USB 支架，带锁的壁挂和软件。可以在没有支架和软件的情况下，单独订购 HI144 温度记录仪。每个温度记录仪都有自己独特的序列号。

规格特性	HI144
量程	-30.0 - 70.0° C / -22.0 - 158.0° F
解析度	0.1° C / 0.1° F
精确度	±0.4° C (-20 - 60° C); ±0.6° C (室外); ±0.7° F (-4 - 140° C); ±1.1° F (室外)
校准	工厂校准
数据记录	多达 8,000 个记录点
记录间隔	用户可选，从 1 分钟到 24 小时
电脑连接	使用 USB 线缆从 HI144002 接口支架连接到电脑，运行 HI92144 软件。
电池类型 / 寿命	CR2032 3V 锂电池 / 大约两年
工作环境	0 - 50° C (32 - 122° F); 最大湿度 100% (IP67)
尺寸	60 x 37 x 17 mm (2.4 x 1.5 x 0.7")
重量	29.4 克 (含电池)
订购信息	HI144 随机有 HI144 温度记录仪，CR2032 锂电池，壁挂支架，锁，和仪器手册； HI144-10 随机有 HI144 温度记录仪，HI144002 USB 接口支架，带有 HI92144 Windows® 兼容软件的 U 盘，CR2032 锂电池，壁挂支架，锁和仪器手册

· 简洁又防水的数据记录仪

- 温度 LCD 显示，高低报警，记录状态和电池指示；
- 带锁壁挂；
- USB 接口支架，用于编程和数据传输 (HI144-10)

· 编程选项

- 启动选择：从电脑上，一个特定的日期 / 时间，或按下温度记录仪上的按钮；
- 测量单位选择：°C 或 °F；
- 高、低报警设定值，液晶屏显示；
- 可选择以分钟和小时为单位的记录间隔；
- 数据管理的选项：存储到满，固定数或循环；

· 仪器状态查看

- 电池寿命和使用天数；
- 设备序列号；
- 程式化设备设置；

· 电脑软件 (使用 HI144002 USB 接口支架)

- 程序设置的图形用户界面；
- 数据以 .xls file 格式输出；
- 内置图形，可对编程好的高低报警进行快速参照；
- 可存储多达 8,000 个测量值；
- 2 年电池寿命；